
# Bedienung und Wartung

## Bedienungsanleitung Serie AS6690T/AS7690T/AS7190TO




Schalten Sie die Maschine mit dem Schlüssel ein und vergewissern Sie sich, dass genügend Batteriestrom vorhanden ist, um die Arbeitsaufgabe durchzuführen. Laden Sie die Batterien bei Bedarf auf.



Befestigen Sie die Saugleiste mit den Sternschrauben. Befestigen Sie den Saugschlauch.



Nehmen Sie den roten Deckel ab und füllen Sie den Tank mit Wasser, maximale Temperatur 40 °C. Geben Sie eine angemessene Menge an Reinigungsmittel mit geringer Schaumbildung hinzu. Maximaler Tankinhalt 85 Liter. Überprüfen Sie den Wasserstand anhand der Anzeige mit der roten Kugel auf der Seite der Maschine.




**Scheibenversion:** Legen Sie die Bürste/den Padhalter unter das Scheuerdeck und drücken Sie dann die OneTouch™ Scheuertaste, um das Scheuern zu aktivieren – das Deck wird automatisch abgesenkt. Die Scheuersaugmaschine startet. Drücken Sie ½ Sekunde auf einen der beiden Schalter, um die Bürste zu installieren.


**Boost-Version:** Befestigen Sie ein Pad an der integrierten Pad-Halterung, drücken Sie die OneTouch™ Scheuertaste und das Deck senkt sich automatisch ab.



Verwenden Sie den Griff, um die Sauglippe auf den Boden abzusenken oder anzuheben. Stellen Sie den Winkel mit dem Hebel ein, um die Saugleistung bei Bedarf anzupassen.





Schalten Sie die Maschine in den Arbeitsmodus und drücken Sie einen der beiden roten Sicherheitsschalter, um sie zu aktivieren.





Die Taste + oder - drücken, um den Durchfluss der Reinigungslösung zu erhöhen oder zu verringern bzw. ganz abzuschalten.





Verwenden Sie den Schalter, um die Geschwindigkeit der Maschine zu steuern.



Wenn Sie einen der roten Sicherheitsschalter und den schwarzen Rückwärtsschalter gleichzeitig drücken, wird der Rückwärtsgang eingeschaltet.




Taste zum Entschichten (orbital): Der Paddruck wird auf Maximum eingestellt, der Lösungsfluss wird auf Minimum eingestellt, die Maschinengeschwindigkeit wird bei 1 km/h gehalten.




Bei der Scheibenversion kann die Bürste/der Padhalter automatisch entfernt werden, indem das Deck angehoben und dann die Click-Off-Taste gedrückt wird.

**Februar 2020**

# Wartung

## Bedienungsanleitung Serie AS6690T/AS7690T/AS7190TO




Wenn das Scheuern abgeschlossen ist, drehen Sie den Schlüssel auf aus, um die folgenden Wartungsarbeiten durchzuführen.



**Täglich:** Entleeren Sie den Reinigungslösungstank mit dem Ablassstopfen des Tanks unter der Maschine.



**Täglich:** Entleeren Sie den Schmutzwassertank mit dem Schlauch. Knicken Sie den weichen Teil vor dem Entfernen der Kappe, um den Durchfluss zu steuern.



**Täglich:** Überprüfen Sie den Käfig der Schwimmerkugel und spülen Sie ihn aus. Überprüfen und reinigen Sie den Schmutzwassertank und gegebenenfalls die Deckeldichtung.



**Täglich:** Entfernen Sie die Saugleiste und reinigen Sie diese. Überprüfen Sie die Sauglippen und drehen Sie sie um oder ersetzen Sie diese bei Bedarf.





**Wöchentlich:** Überprüfen Sie den Reinigungslösungs-filter und reinigen Sie ihn gegebenenfalls.



**Täglich:** Lassen Sie den Schmutzwassertankdeckel nach der Reinigung geöffnet, um das Entstehen von unangenehmen Gerüchen zu vermeiden.



**Täglich:** Um die Batterien zu laden, schließen Sie den Ladestecker an den äußeren Ladeanschluss des Geräts und das Ladegerät an die Steckdose an. Überprüfen Sie an der Ladeanzeige, ob der Ladevorgang begonnen hat. Wenn die Maschine mit einem Bordladegerät ausgestattet ist, kippen Sie den Schmutzwassertank und schließen Sie das Bordladegerät auf die gleiche Weise an.




**Täglich:** Wenn die Batterieanzeige rot leuchtet, laden Sie die Maschine auf. Die Batterie sollte aufgeladen werden, wenn sie leer ist, nicht benutzt wird oder wenn sie nicht die nächsten 8 bis 10 Stunden verwendet wird.

**Lokaler Viper Händler:** _____

**Telefonnummer:** _____

**Seriennummer:** _____


21495 2020

**Februar 2020**